



КАК СОБРАТЬ ЦЕРКОВЬ

Внимание! Вырезать детали следует только по сплошным линиям. Пунитиром обозначены линии сгиба. Перед сборкой прорежьте ставни окон на деталях блока церкви (деталь №1), чтобы они открывались, как показано на рисунке. Линии сгибов предварительно продавите острым предметом. Используйте клей ПВА.

Церновь состоит из четырех основных частей: блока самой церкви, блока паперти, блока алтаря и шатрово-купольного блока. Рекомендуем собирать церковь в следующей последовательности:



9) Собрать людей, животных, сани и деревья в соответствии с рисунками.











